



## Montage des Aushebelschutzes

- Bohrloch anzeichnen und mit  $\varnothing 5,6$  bohren.
- Aushebelschutz 75 6,3 x 32 wie in **Abb. 1** einschrauben.

## Montage des Riegelbocks

- A** Bohrlehre Riegelbock 83 oder Riegelbock 45 auf Laufschiene positionieren und mit  $\varnothing 4,2$  bohren (s. **Abb. 2**).
- B** Den Riegelbock 45 an der Laufschiene mit gewindefurchender Schraube M5 x 12 anschrauben.

