



Riegelteil G (20)
zur Verriegelung des Zweitflügel Schema C

Hinweis zu Elementen Schema C:

- Die Riegelteilsitze liegen 4 mm niedriger
⇒ Maße A bis C auf Seite 14 jeweils minus 4 mm.
- Erst- und Zweitflügel müssen zur Vermeidung von Fehlbedienungen entsprechend gekennzeichnet werden.

Die Schiebeflügel dürfen nur in der unten angegebenen Reihenfolge bedient werden!

- Öffnen: zuerst Erstflügel [1.],
dann Zweitflügel [2.]
- Schließen: zuerst Zweitflügel [2.],
dann Erstflügel [1.]

Hinweis zu Aushebeschutz bei Elementen Schema C:

- Als Aushebesicherung Linsenblechschraube B 6,3 x 38 (22) ~ 50 mm von Flügelvorderkante am Rahmen einschrauben.
(Siehe Abb.)

Aushebesicherung am Zweitflügel
Pos. (22) nur bei Schema C

